

## **BİLGİ BANKASI » Gnlk Kontroller**

### **Motor Yađ Seviyesi**

Motor yađ seviyesini kontrol ediniz. (0.9 L.)

### **Yakıt**

Yakıt tankında yeterli yakıtı olup olmadığını emin olun.

### **Frenler**

Fren kolu mesafesi 10-20 mm arasında olmalıdır.

n lastik hava basıncı 225 -250 kpa.

### **Lastikler**

Arka lastik hava basıncı 250 - 320 kpa. arasında olmalıdır.

### **Gidon Kolu**

Olađan dıřı bir ses ve gidon kolunun ađır olmamasına dikkat ediniz.

### **Ak**

Akde bir sızıntı ve delik olmadıktan sonra herhangi bir bakıma gerek yoktur.

### **Gstergeler / Farlar / Sinyal Lambaları / Dikiz Aynaları**

Dikiz aynalarını srř konumuna gre ayarlayınız. Gsterge far ve sinyal lambalarını kontrol ediniz.

### **Sıkıřtırma Elemanları**

Sıkıřtırma elemanlarının kontroln yapınız. Olađan dıřı bir ses ve durumda servise bařvurunuz.